







OFFICE CONNECT KURZANLEITUNG SNOM 300



Aktiv Gespräch führen

- <Zielnummer> eingeben, Hörer abheben, sprechen, Hörer auflegen.
- <Zielnummer> eingeben,  drücken (Freisprechen ist automatisch aktiv!), sprechen, mit  beenden.
- Hörer abheben, <Zielnummer> eingeben und mit  bestätigen, sprechen, auflegen.

Anrufe entgegen nehmen


- Hörer abheben, sprechen, Hörer auflegen
- Annehmen mit  oder blinkender Leitungstaste  (Freisprechen ist automatisch aktiv!), sprechen, mit  beenden.

Anruf übernehmen (nur bei Office Connect Multiphone verfügbar)

 *  2  2  drücken.

Anruf halten

Gegenstelle wird auf Warteschleife gelegt

Leuchtende Leitungstaste  drücken.

Rückholung

Blinkende Leitungstaste  drücken.


Anklöpfen

Aktivieren/Deaktivieren  *  6  6 


TELE2
Einfach schaf.

Anklopfen / Makeln / Rückfrage



Anklopfen – 2. Gespräch annehmen

Blinkende Leitungstaste  drücken, das bestehende Gespräch wird in den Haltezustand versetzt und das hinzugekommene aktiv geschaltet.

Makeln – Gespräche wechseln




Blinkende Leitungstaste  des gehaltenen Gespräches drücken, automatisch wird das jeweils andere Gespräch in den Haltezustand versetzt. Zwischen beiden Gesprächen kann beliebig oft gewechselt werden.

Rückfrage – Zusätzliches Gespräch führen

Freie Leitungstaste  drücken, <Zielnummer> eingeben,  drücken. Das bestehende Gespräch wird automatisch gehalten.



Anruf vermitteln mit Rückfrage

Annahme: 1 Gespräch bereits aktiv.

Freie Leitungstaste  drücken <Zielnummer> eingeben,  drücken, für Rückfrage warten bis sich der Teilnehmer 2 meldet, danach (oder ohne Rückfrage sofort)  [Transfer] drücken, oder Hörer auflegen. Wird der abgenommene Hörer nicht aufgelegt, erhält man den Wahlaufforderungston.



Anruf vermitteln ohne Rückfrage

Annahme: 1 Gespräch bereits aktiv.

 [Transfer] drücken, <Zielnummer> eingeben,  drücken. Die Verbindung wird automatisch getrennt.

Rufweiterleitungen

Menügeführte Aktivierung/Deaktivierung:

Drücken Sie auf der Navigationstaste  1x auf hinunter. Am Display erscheint „Umleitungsziel“. Geben Sie das Umleitungsziel ein. Zum Korrigieren der Zielnummer drücken Sie die Navigationstasten für jede Ziffer 1x auf hinauf und geben danach das neue Ziel ein. Aktivieren Sie die Rufumleitung mit der -Taste. Zum Deaktivieren drücken Sie die Navigationstaste 1x auf hinunter.

Steuerung über Funktionstasten:





Rufweiterleitung unbedingt (CFU)

Aktivieren zu neuem Ziel   2  6  * <Zielnummer> 

Aktivieren/Deaktivieren   2  6 

Rufweiterleitung bei Besetzt (CFB)

Aktivieren zu neuem Ziel   2  3  * <Zielnummer> 

Aktivieren/Deaktivieren   2  3 

Rufweiterleitung bei Nichtmelden (CFNR)

Aktivieren zu neuem Ziel   2  4  * <Zielnummer>  <Wartezeit in Sek.> 

Aktivieren/Deaktivieren   2  4 

Rufweiterleitung bei technischer Nichterreichbarkeit

Aktivieren zu neuem Ziel   3  5  * <Nummer des Umleitziels> 

Aktivieren/Deaktivieren   3  5 

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Aktivieren/Deaktivieren *

Einmaliges Aktivieren * * <Zielnummer>

(wird nach erfolgtem Anruf automatisch deaktiviert)

Paralleles Läuten

Aktivieren zu neuem Ziel * * <Nummer die zusätzl. läuten soll>

Aktivieren/Deaktivieren *

Text vor Melden

Aktivieren/Deaktivieren *

Musik im Wartezustand

Aktivieren/Deaktivieren *

Sprachbox

Sprachbox (VoiceMail)

Anruf der Sprachbox wählen

Optional: <eigene Nebenstelle> <PIN>

Die Verwaltung der Sprachbox, z.B. Abhören, Löschen von Nachrichten, Aufsprechen einer persönlichen Ansage, PIN-Änderung ist sprachmenügeführt und funktioniert wie von Mobiltelefonen gewohnt.

1 Nachrichten abhören

2 Sprachbox Ansage aufsprechen

3 PIN ändern Standard-PIN: „0000“ Es wird empfohlen, diesen zu ändern!

Messageindikator

Leuchtet die Anzeige „Message“, war ein Anruf in Abwesenheit.

Diese Anzeige kann durch Drücken der Taste gelöscht

werden. Blinkt die Anzeige, wurde eine Nachricht in der Sprachbox hinterlassen.

Klingelton ändern

Um den Klingelton zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie auf der Navigationstaste 1x auf hinunter und 2x auf hinauf bis im Display „Konfiguration“ und „Reg“ erscheint. Bestätigen Sie mit der -Taste.

Danach drücken Sie auf der Navigationstaste 1x nach links. Das Display zeigt „Klingelton ändern“, an. Bestätigen Sie wieder mit der -Taste.

Jetzt können Sie den gewünschten Klingelton mittels Navigationstaste links/rechts auswählen. Den gewählten Klingelton aktivieren Sie mit der -Taste.

Zum Abschluß verlassen Sie noch das Menü mit der -Taste.

Support

officeconnect@tele2.com oder 0800 800 882

Kostenlos erreichbar von Montag – Sonntag von 8.00-22.00

Entstörzeiten von Montag – Freitag von 8.00-17:00

TELE2
Einfach schaf.