


OFFICE CONNECT MIT ANALOGADAPTER KURZANLEITUNG

Anruf halten/Rückholen

Gegenstelle wird auf Warteschleife gelegt


 drücken.

Anklopfen


Aktivieren/Deaktivieren  *   wählen

Anklopfen / Makeln / Rückfrage


Anklopfen – 2. Gespräch annehmen

Der Ton, der das „Anklopfen“ signalisiert, ist abhängig vom Endgerät
 drücken, das bestehende Gespräch wird in den Haltezustand versetzt und das hinzugekommene aktiv geschaltet.

Makeln – Gespräche wechseln

 drücken, automatisch wird das jeweils andere Gespräch in den Haltezustand versetzt. Zwischen beiden Gesprächen kann beliebig oft gewechselt werden.

Rückfrage – Zusätzliches Gespräch führen

 drücken, man erhält den Wahlaufforderungston. <Zielnummer> eingeben, (optional: “wählen” drücken, je nach Endgerät). Das bestehende Gespräch wird automatisch gehalten.



Anruf übernehmen (nur bei Office Connect Multiphone verfügbar)

Übernehmen  *   wählen

Zu übernehmende Anrufe werden nicht akustisch oder visuell signalisiert

Dreierkonferenz (funktioniert endgeräteabhängig, ohne Gewähr)

Um ein Gespräch zu einer Konferenz zu erweitern

 drücken und ein zweites Gespräch aufbauen.
Wenn das Gespräch angenommen ist,  drücken.

Konferenz beenden: Auflegen.

Achtung: Die anderen beiden Teilnehmer der Konferenz bleiben verbunden. Abbrechen eines Konferenzaufbaus: Auflegen bevor der zweite Teilnehmer das Gespräch angenommen hat.

Rufweiterleitungen

Rufweiterleitung unbedingt (CFU)

Aktivieren zu neuem Ziel     <Zielnummer> wählen

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Rufweiterleitung bei Besetzt (CFB)

Aktivieren zu neuem Ziel     <Zielnummer> wählen

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Rufweiterleitung bei Nichtmelden (CFNR)

Aktivieren zu neuem Ziel     <Zielnummer>  <Wartezeit in Sek.>

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Rufweiterleitung bei technischer Nichterreichbarkeit

Aktivieren zu neuem Ziel     <Zielnummer> wählen

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Paralleles Läuten

Aktivieren zu neuem Ziel     <zusätzliche Zielnummer> wählen

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Weitere Funktionen

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Einmaliges Aktivieren     <Zielnummer> wählen

(wird nach erfolgtem Anruf automatisch deaktiviert)





Text vor Melden

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Musik im Wartezustand

Aktivieren/Deaktivieren    wählen

Sprachbox (Voice Mail)

Anruf der Sprachbox   wählen Optional: <eigene Nebenstelle>  <PIN> 

Die Verwaltung der Sprachbox, z.B. Abhören, Löschen von Nachrichten, Aufsprechen einer persönlichen Ansage, PIN-Änderung ist sprachmenügeführt und funktioniert wie von Mobiltelefonen gewohnt.

1 Nachrichten abhören

2 Sprachbox Ansage aufsprechen

3 PIN ändern Standard-PIN: „0000“ Es wird empfohlen, diesen zu ändern!

Support

officeconnect@tele2.com oder 0800 800 882

Kostenlos erreichbar von Montag – Sonntag von 8.00-22.00

Entstörzeiten von Montag – Freitag von 8.00-17:00

TELE2
Einfach schaf.